Original		Substitut	
POWER	Power		Power
CD 1	CD1	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
CD 2	CD2	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
CD 3	CD3	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE / SOUND	Sound / Title
S.A.BASS	S.A. Bass	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
PRO LOGIC 1	Pro Logic	HOME / MENU	Menu / Home
PRO LOGIC 1	1	TV 1	1
PRO LOGIC 1	1 FM/AM	SHIFT + TV 1	Shift + 1
3 STEREO 2	2	DVD 2	2
3 STEREO 2	3 Stereo	ANGLE / INFO	Info / Angle
3 STEREO 2	2 FM/AM	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TEST TONE 3	3	CD-STB 3	3
TEST TONE 3	Test Tone	RETURN / BACK	Back / Return
TEST TONE 3	3 FM/AM	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
CENTER LEVEL 4	Center Level -	CH PAGE –	CH- / Page-

Original		Substitut	
CENTER LEVEL 4	4	VIDEO 4	4
CENTER LEVEL 4	4 FM/AM	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CENTER LEVEL 5	Center Level +	CH PAGE +	CH+ / Page+
CENTER LEVEL 5	5	TAPE 5	5
CENTER LEVEL 5	5 FM/AM	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CENTER MODE 6	6	TUNER 6	6
CENTER MODE 6	6 FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CENTER MODE 6	Center Mode	OK	OK
REAR LEVEL 7	7	AUX-HDD 7	7
REAR LEVEL 7	7 FM/AM	SHIFT + PROGRAM / TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
REAR LEVEL 7	Rear Level -	▼	Down
D 8	8 FM/AM	SHIFT + USB 8	Shift + 8
D 8	Rear Level +	▲	Up
D 8	8	USB 8	8
DELAY TIME 9	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
DELAY TIME 9	Delay Time	SHIFT + TIMER / SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DELAY TIME 9	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Substitut	Original	Substitut
10	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +
L Balance	Left	Vol -	Vol -
Balance R	Right	Stop	Stop / Hold
+10	Fav / Marker / PC	FM/AM	Display / Media
FM Mode	TV/Radio /		
Tape A	Picture / Format		
Tape B	Zoom / Size		
Rec Pause	Rec / Rec Mode		
<<I << FM/AM	<< / Tune-		
<<I << CD	I << / Preset-		
>>I >>I FM/AM	>> / Tune+		
>>I >>I CD	>>I / Preset+		
Tape <>	Blue / Prime Video / Random		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Play CD	Play / Slow		
Fade Muting	Mute / Dimmer		
AUX	Shift + 7		