Original		Substitut	
⏻/I	Standby	⏻	Power
TV/VCR	Tv/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RE-VIEW	Review	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
--:--	--:--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VPS/PDC 7	7/VPS/PDC	AUX-HDD 7	7
DAILY/QTDN 8	8/Daily/QTDN	USB 8	8
WEEKLY/HEBDO 9	9/Weekly/Hebd	BLUETOOTH 9	9
AUX 0	0/AUX	HDMI-SAT 0	0
⏲	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0000 ✕	X/0000	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Substitut	
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK
⊙?	O?	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
30 SEC	30Sec >>	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
1 PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV PROG +	Up	▲	Up
TV PROG –	Down	▼	Down
TV ▶	Right / >>I / +	▶	Right
TV ◀	Left / I<< / -	◀	Left
TV PROG +	Tv Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV PROG –	Tv Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-

Original	Substitut	Original	Substitut
Tv Vol +	+ VOL Vol +		
Tv Vol -	VOL – Vol -		
Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power		
Tv '/''	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List		
'/''	LIST SMART Smart / List		
START DEBUT + Start Debut +	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
START DEBUT – Start Debut -	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
STOP FIN + Stop Fin+	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
STOP FIN – Stop/ Fin-	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
DATE + Date+	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
DATE – Date-	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
TV PROG + Prog+ Tv	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
TV PROG – Prog- Tv	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		
TV/ VCR Tv/ VCR Tv	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
AUDIO Audio Tv	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		