Mandis shop

Onkyo RC-523DV

Original	Substitut	Original	Substitut
On	Power	Top Menu	D. Menu / Top
Standby	Shift + Power	Up	Up
Open/Close	Eject / Surround	Menu	Menu / Home
1	1	Left	Left
2	2	Enter	OK
3	3	Right	Right
Play Mode	Fav / Marker / PC	Return	Back / Return
4	4	Down	Down
5	5	Setup	Setup / OPT /
6	6	Audio	Audio / Lang I/II
Display	Display / Media	Angle	Info / Angle
7	7	Subtitle	Subtitle / EQ
8	8	Zoom	Zoom / Size
9	9	Stop	Stop / Hold
Dimmer	Mute / Dimmer	Play	Play / Slow
0	0	Pause	Pause / Step / Freeze
Clear	Exit / Cancel / Clear	<</ ◁ / ◁ I	<< / Tune-

Original	Substitut	Original	Substitut
I I >/ I >/ >>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		