Original	Substitut	Original	Substitut
Index / Text Subcode	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	Cancel / Text Size	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
TV Moni	LIST SMART Smart / List	ATR / Text Reveal	MEDIA DISPLAY Display / Media
Zero Return	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Enter / Text Hold	OK OK
00:00:00	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Up / Play	SLOW Play / Slow
Pause / >I<	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	Timer Rec	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
0 / AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	Rec / OTR	REC MODE Rec / Rec Mode
0 / AV	HDMI-SAT 0 0	Up / Play	Up
Trk+	CH PAGE CH+ / Page+	Menu	HOME MENU Menu / Home
Trk-	CH PAGE CH- / Page-	Program	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Left / <<	Left	Text / Mix	GOTO TEXT Text / Goto
Left / <<	TUNE- << / Tune-	8	USB 8 8
Right / >>	TUNE+ >> / Tune+	Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Right / >>	Right	Eject	SURROUND Eject / Surround
Down / Stop	HOLD Stop / Hold	1	TV 1 1
Down / Stop	Down	2	DVD 2 2
Enter / Text Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	3	CD-STB 3 3
Cancel / Text Size	SIZE ZOOM Zoom / Size	4	VIDEO 4 4

Original	Substitut		Original	Substitut
5	TAPE 5	5		
6	TUNER 6	6		
7	AUX - HDD 7	7		
Power		Power		
9	BLUETOOTH 9	9		
Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
Vol +	+ VOL	Vol +		
Vol -	VOL −	Vol -		
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		