Original		Substitut	
	Open/Close		Eject / Surround
	Speakers Tv		TV/Radio /
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ENTER	Enter	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Substitut	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
POP UP/ MENU	Pop Up Menu	LIST SMART	Smart / List
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BLUETOOTH	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
MENU HOME	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
SEN	Sen	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FUNCTION	Function	ANGLE INFO	Info / Angle
FOOTBALL	Football	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUSIC EQ	Music EQ	GOTO TEXT	Text / Goto
TUNING−	<</Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
►	Play	SLOW ▶	Play / Slow
TUNING+	>>/Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
PRESET−	I<</Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PRESET+	>>I/Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Substitut

Original		Substitut	
SPEAKERS TV•AUDIO	Speakers TV Audio Bravia Syn	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV I/⏻	Power AV Bravia Sync	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[=]		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU HOME	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNING−	<</Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Substitut	
TUNING+	>>/ Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
PRESET−	I <</ Preset-	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
PRESET+	>>I / Preset +	PRESET+	>>I / Preset+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
−	Vol -	VOL −	Vol -
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original	Substitut

Original		Substitut	
SPEAKERS TV•AUDIO	Speakers TV Audio Bravia Syn	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
AV I/⏻	Power AV Bravia Sync	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[=]		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Substitut	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
MENU HOME	Home/ Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Vol -	VOL −	Vol -
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-