Original		Substitut	
POWER	Power		Power
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUB-T	SUB-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RAN	RAN	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
N/P	N/P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
Is/Ps	Is/Ps	ANGLE INFO	Info / Angle
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up

Original		Substitut		Original	Substitut
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Down		Down		
R/L	R/L	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -		