Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1		1
2 ABC	2		2
3 DEF	3		3
4 GHI	4		4
5 JKL	5		5
6 MNO	6		6
7 PQRS	7		7
8 TUV	8		8
9 WXYZ	9		9
Smart TV	Smart Tv		Smart / List
0 SPACE	0		0
GUIDE	Guide		Guide / EPG / -/--
MENU	Menu		Menu / Home
SOURCE	Source		AV / Input / RDS
	Up		Up

Original		Substitut	
	Left		Left
OK	OK		OK
	Right		Right
BACK	Back		Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
V+	Vol +		Vol +
INFO	Info		Info / Angle
P+	P+		CH+ / Page+
V-	Vol -		Vol -
OPTION	Option		Setup / OPT /
P-	P-		CH- / Page-
TV	TV		TV/ Radio /
AUDIO	Audio		Audio / Lang I/II
TEXT	Text		Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle		Subtitle / EQ
LIST	List	SHIFT +	Shift + Smart / List

Original	Substitut	Original	Substitut
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
PRE-CH	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		