Original	Substitut
Power	Power
Play	Play / Slow
Rec	Rec / Rec Mode
Input	AV / Input / RDS
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
G	Guide / EPG / -/--
i	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Back	Back / Return
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK

Original	Substitut
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
HOME	Home / Menu
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original		Substitut		Original	Substitut
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		