Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Video Top	Up
Power	Power	TV	Display / Media
1	1	TV	Shift + 1
2	2	Text	Text / Goto
3	3	Viewdata	Smart / List
Balance R	Right	Video Bottom	Down
4	4	Color +	>> / Tune+
5	5	Contrast +	>>I / Preset +
6	6	Vol +	Vol +
Balance L	Left	Progr + / Hold	CH+ / Page+
7	7	Progr + / Hold	Stop / Hold
8	8	Color -	<< / Tune-
9	9	Contrast -	I << / Preset -
Video / Full Si	OK	Vol -	Vol -
10	Guide / EPG / -/--	Progr - / Revea	CH- / Page-
11	Fav / Marker / PC	Norm / Reset	Exit / Cancel / Clear
12 / 0	0	Mix	Shift + Text / Goto

Original	Substitut	Original	Substitut
Time	TIMER SLEEP Sleep / Timer		