Original		Substitut		Original		Substitut	
POWER	Power		Power	8	8	USB 8	8
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze	9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	JUMP	Jump	RETURN BACK	Back / Return
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	0	0	HDMI-SAT 0	0
FAV.CH	Fav. CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	ENT	Ent	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	+ VOL.	Vol +	+ VOL	Vol +
	Text / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	CH.	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	VOL. -	Vol -	VOL –	Vol -
P.SIZE	P. Size	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1	CH.	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
2	2	DVD 2	2	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
3	3	CD-STB 3	3	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4		Up		Up
5	5	TAPE 5	5		Left		Left
6	6	TUNER 6	6	OK	OK	OK	OK
7	7	AUX-HDD 7	7		Right		Right

Original	Substitut	Original	Substitut
S. Mode	Sound / Title		
Down	Down		
P. Mode	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Index	Rec / Rec Mode		
Reveal	Play / Slow		
Size	Zoom / Size		
Hold	Stop / Hold		