| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV/AV | Tv/AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | OK | OK | OK | OK |
| POWER | Power | | Power | | Down | | Down |
| MULTIMEDIA | Multimedia | MEDIA DISPLAY | Display / Media | PIP PR- | Red/PIP PR- | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PIP | PIP | SIZE ZOOM | Zoom / Size | PIP PR+ | Green/PIP PR+ | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| ZOOM- | Zoom- | SHIFT + CH PAGE - | Shift + CH- / | SWAP | Yellow/Swap | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| ZOOM+ | Zoom+ | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / | PIP INPUT | Blue/PIP Input | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| TEXT/* | Text/* | GOTO TEXT | Text / Goto | PR | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | VOL | Vol - | VOL - | Vol - |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List | SSM | SSM | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| I/II | I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | PSM | PSM | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | PR | PR- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| ARC | ARC | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| | Left | | Left | 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | Up | | Up | 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | Right | | Right | 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Original | | Substitut | | Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| FAVOURITE | Favourite | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| Q.VIEW | Q.View | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| SIZE | [=♦]/Size | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| POSITION | [=x]/Position | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| INDEX | [=i]/Index | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| HOLD | [=+]/Hold | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| TIME | [=o]/Time | RETURN BACK | Back / Return | | |
| REVEAL | [=?]/Reveal | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| MIX | [=/]/Mix | SURROUND | Eject / Surround | | |
| MODE | [=M]/Mode | TITLE SOUND | Sound / Title | | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| OK | OK | OK | OK |
| | Down | | Down |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power STB | Power | 5 STB | 5 |
| Mute STB | Mute / Dimmer | 6 STB | 6 |
| Tv/AV STB | AV / Input / RDS | 7 STB | 7 |
| Menu STB | Menu / Home | 8 STB | 8 |
| Up STB | Up | 9 STB | 9 |
| Left STB | Left | 0 STB | 0 |
| OK STB | OK | Power Cable | Shift + Power |
| Right STB | Right | Mute Cable | Shift + Mute / Dimmer |
| Down STB | Down | Menu Cable | Shift + Menu / |
| Vol + STB | Vol + | Up Cable | Shift + Up |
| PR+ STB | CH+ / Page+ | OK Cable | Shift + OK |
| Vol - STB | Vol - | Down Cable | Shift + Down |
| PR- STB | CH- / Page- | Vol + Cable | Shift + Vol + |
| 1 STB | 1 | PR+ Cable | Shift + CH+ / |
| 2 STB | 2 | Vol - Cable | Shift + Vol - |
| 3 STB | 3 | PR- Cable | Shift + CH- / |
| 4 STB | 4 | 1 Cable | Shift + 1 |

| Original | | Substitut | | Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 Cable | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 | | |
| 3 | 3 Cable | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 | | |
| 4 | 4 Cable | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 | | |
| 5 | 5 Cable | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 | | |
| 6 | 6 Cable | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 | | |
| 7 | 7 Cable | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 | | |
| 8 | 8 Cable | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 Cable | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 | | |
| 0 | 0 Cable | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 | | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power VCR | | Power |
| TV/AV | Tv/ AV VCR | RDS AV INPUT | AV / I nput / RDS |
| PR | PR+ VCR | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| PR | PR- VCR | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 VCR | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 VCR | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 VCR | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 VCR | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 VCR | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 VCR | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 VCR | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 VCR | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 VCR | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 VCR | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ▶ | Pl ay VCR | SLOW ▶ | Pl ay / Sl ow |
| ⏸ | Pause VCR | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ■ | St op VCR | HOLD ■ | St op / Hol d |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| ● | Rec VCR | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| ◀◀ | << VCR | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| POWER | Power Audi o | SHIFT + ⏻ | Shi f t + Power |
| VOL | Vol + Audi o | VOL + | Vol + |
| VOL | Vol - Audi o | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mut e Audi o | DIMMER MUTE | Mut e / Di mmer |