Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0 / AV	HDMI - SAT 0	0
0 AV	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
- CH/T	CH/TR. +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH/TR +	CH/TR. -	CH PAGE -	CH- / Page-
REC/OTR	Rec / OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Up / Play		Up
	Up / Play	SLOW	Play / Slow

Original		Substitut	
PAUSE-STILL	Pause / Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Left / <<		Left
	Left / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Left / <<	PRESET-	I<< / Preset-
	Right / >>		Right
	Right / >>	PRESET+	>>I / Preset+
	Right / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Down / Stop		Down
	Down / Stop	HOLD	Stop / Hold
ENTER	Enter	OK	OK
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TIMER REC	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CALL	Call	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
CLOCK/ COUNTER	Clock / Counte	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Counter Reset	Green / APP / Repeat		
Zero / Return	Yellow / YouTube / Repeat		
Zero / Return	Back / Return		
Speed SP/LP	Display / Media		
TV / VCR	Smart / List		
Eject	Eject / Surround		