Original		Substitut	
	Power		Power
	Live Tv		AV / Input / RDS
	CAM		Display / Media
	USB		Shift + 8
	Open / Close		Eject / Surround
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Disc		Smart / List
	Options		Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return

Original		Substitut	
	Home		Menu / Home
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	I<		I<< / Preset-
	>I		>>I / Preset+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Tv Vol +		Vol +
	P+		CH+ / Page+
	Tv Vol -		Vol -
	Timer		Sleep / Timer
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3

Original		Substitut		Original	Substitut
GHI 4	4	VIDEO 4	4		
JKL 5	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7		
TUV 8	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
SHOWVIEW	Showview	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
EDIT	Edit	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
SCART	Scart	SIZE ZOOM	Zoom / Size		