Original		Substitut	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PREV	< Prev	PRESET-	I<< / Preset-
0	0	HDMI - SAT 0	0
NEXT	Next>	PRESET+	>>I / Preset+
HELP	Help	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Substitut	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV	TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL	Vol+	VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substitut	
VOL	Vol-	VOL	Vol-
PVR	PVR	LIST SMART	Smart / List
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
Play	Play	SLOW Play	Play / Slow
Stop	Stop	HOLD Stop	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP - FREEZE Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec	REC MODE Rec	Rec / Rec Mode

Original	Substitut