Mandis shop

Grundig UM5100

Original	Substitut	Original	Substitut
I <<	I << / Preset-	8	8
>>I	>>I / Preset+	9	9
Power	Power	Sleep	Sleep / Timer
Stop	Stop / Hold	0	0
Pause	Pause / Step / Freeze	+10	Guide / EPG / -/--
Rec	Rec / Rec Mode	DSC	Smart / List
<>	Play / Slow	Display	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer	Open/Close	Eject / Surround
Volume-	Vol -	CD	Shift + 3
Volume+	Vol +	Tape	Shift + 5
1	1	Tuner	Shift + 6
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		

https://mandis.tv/a/Grundig-UM5100-remote-substitution-Grundig-UM5100-735820.htm