Original		Substitut		Original		Substitut	
	Power		Power		OK		OK
	Red		Red / Netflix / Search		Up		Up
	Rec		Rec / Rec Mode		Down		Down
	Green		Green / APP / Repeat		Left		Left
	<<		<< / Tune-		Right		Right
	Stop		Stop / Hold		Vol +		Vol +
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		Vol -		Vol -
	Blue		Blue / Prime Video / Random		Mute/C/P		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow		P+		CH+ / Page+
	White		Smart / List		P-		CH- / Page-
	>>		>> / Tune+		1		1
	[+]/A		Display / Media		2		2
	[O]/B		Exit / Cancel / Clear		3		3
	[ ]/C		Fav / Marker / PC		4		4
	[◆]/D		Back / Return		5		5
	[=]/E		Text / Goto		6		6
	Menu		Menu / Home		7		7

Original		Substitut	
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
13/24	[i +] / 13/24	ANGLE INFO	Info / Angle
-/-- P<P	-/--/P<P	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
i.s.	♪/i.s.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
I-II	[ ]/I-II	TITLE SOUND	Sound / Title
DNR	[<>]/DNR	FORMAT PICTURE	Picture / Format
2	Input/Input 2	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[>I <]/[PP]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[-O-]/[>>I]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[<>]/[...]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	[+]/[←]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[1I 2]/[?]	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	[↔]/[=]	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	[I><]/[X]	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	[[I]]/<→	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom / Size

Original		Substitut	
	>I>	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top