Mandis shop

RC021801

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| STANDBY | Standby | | Power |
| MASTER VOLUME- | Master Volume- | VOL – | Vol - |
| MASTER VOLUME+ | Master | + VOL | Vol + |
| BASS+ | Bass+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| FRONT FADE | Fade Front | LIST SMART | Smart / List |
| TREBLE+ | Treble+ | ▲ | Up |
| BASS- | Bass- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| FADE REAR | Fade Rear | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TREBLE- | Treble- | ▼ | Down |
| POP | Pop | AUX - HDD 7 | 7 |
| CLASSIC | Classic | USB 8 | 8 |
| ROCK | Rock | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MOVIE | Movie | VIDEO 4 | 4 |
| STEREO | Stereo | TAPE 5 | 5 |
| CONCERT | Concert | TUNER 6 | 6 |
| INPUT 1 5.1 | Input 1/5.1 | TV 1 | 1 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| INPUT 2 | Input 2 | DVD 2 | 2 |
| INPUT 3 | Input 3 | CD - STB 3 | 3 |

https://mandis.tv/c/philips/10662-822-00000-mando-de-substitucion-para-philips-rc021801-3328802.htm