Original		Substitut	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER OFF	Power OFF	SHIFT +	Shift + Power
POWER ON	Power On		Power
DISC	Disc	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB1/ iPod	USB1/ iPod	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
RAND	Rand	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
0	0	HDMI - SAT 0	0
SRCH	SRCH	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
Up	Up		Up
MENU POP UP MENU	Menu/ Pop Up	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Left	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
Right	Right		Right

Original	Substitut	Original	Substitut
Home	Menu / Home	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	S. Direct	TV/ Radio /
Return	Back / Return	SDB Tone	Fav / Marker / PC
<</ Tuning-	<< / Tune-	Dolby	Guide / EPG / -/--
Play	Play / Slow	Stereo	Sound / Title
>>/ Tuning+	>> / Tune+	Display	Display / Media
I <<	I << / Preset-	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Pause	Pause / Step / Freeze	Clock	Shift + Sleep / Timer
Stop	Stop / Hold	Power Tv	Shift + OK
>>I	>>I / Preset+	Input Tv	AV / Input / RDS
RDS/ Audio	Audio / Lang I/II	Remote/ Browse	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	Play/ Pause	Shift + Play /
Angle	Info / Angle		
Pic In Pic	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		