Original		Substitut	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMode	PMode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMode	SMode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Substitut	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUTO	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO: TV/Radio /
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
Text	GOTO / TEXT: Text / Goto		
Hold	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /		
Repeat	SHIFT + APP / REPEAT: Shift + Green / APP /		
Subtitle	EQ / SUBTITLE: Subtitle / EQ		
Index	ANGLE / INFO: Info / Angle		
Size	SIZE / ZOOM: Zoom / Size		
<<< / Reveal	TUNE- <<: << / Tune-		
>>> / Subpage	TUNE+ >>: >> / Tune+		
Play/Pause	SLOW ▶: Play / Slow		
Stop	HOLD ■: Stop / Hold		
I<<	PRESET- I<<: I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I: >>I / Preset+		
Rec	REC MODE ●: Rec / Rec Mode		
Timeshift	TOP MENU / D.MENU: D.Menu / Top		
Nothing/Sin usc	SURROUND ⏏: Eject / Surround		