Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Input	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
Disney+	Fav / Marker / PC	Up	Up
Youtube	Shift + Yellow / YouTube /	Play/Pause	Play / Slow
Prime Video	Shift + Blue / Prime	Left	Left
Rakuten TV	Shift + Green / APP /	OK	OK
Plex	D.Menu / Top	Right	Right
Deezer	Picture / Format	Back	Back / Return
Watch	Zoom / Size	Down	Down
Kid	Info / Angle	Exit	Exit / Cancel / Clear
NBA League	Setup / OPT /	Vol +	Vol +
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Home	Shift + Menu /
Vidaa TV	TV/Radio /	CH+	CH+ / Page+
Vidaa Free	Sound / Title	Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search	Micro	Display / Media
Green	Green / APP / Repeat	CH-	CH- / Page-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Subtitle	Subtitle / EQ

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
1	TV 1 — 1		
2	DVD 2 — 2		
3	CD - STB 3 — 3		
4	VIDEO 4 — 4		
5	TAPE 5 — 5		
6	TUNER 6 — 6		
7	AUX - HDD 7 — 7		
8	USB 8 — 8		
9	BLUETOOTH 9 — 9		
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 — 0		
CH.List	LIST SMART — Smart / List		