Mandis shop

Sony RM-PJM17

Original		Substitut	
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
I/⏻	Power		Power
MUTING AUDIO	Audio/Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
LENS	Lens	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol+
TILT/KEYSTONE	Tilt/Keystone	TITLE SOUND	Sound / Title
APA	APA	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-
=	=	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU/ TAB	Menu/TAB	HOME MENU	Menu / Home
FREEZE	Freeze	STEP · FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
AIR SHOT	Air Shot	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down

Original		Substitut	
+	D.Zoom+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
− D ZOOM	D.Zoom-	CH PAGE −	CH- / Page-
RESET/ ESCAPE	Reset/Escape	RETURN BACK	Back / Return
1	1 Function	TV 1	1
2	2 Function	DVD 2	2
3	3 Function	CD · STB 3	3

https://mandis.cat/ca/Sony/1066955-6163-comandament-de-substitucio-per-Sony-RM-PJM17-147873425.html