Mandis shop

Yamaha ZF15670

Original	Substitut	Original	Substitut
Snooze/Sleep	Sleep / Timer	Recall	Back / Return
Alarm	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Power	Power	Volume+	Vol +
Bluetooth	9	Mute	Mute / Dimmer
iPod	2	X	Exit / Cancel / Clear
CD	3	Volume-	Vol -
USB	8	EQ Low	Red / Netflix / Search
AUX	7	EQ Mid	Green / APP / Repeat
Radio	TV/Radio /	EQ High	Yellow / YouTube / Repeat
←Folder	Left	Radio Preset Up	+ Shift + >>I / Preset+
Folder→	Right	Tuning Up	>> / Tune+
Menu	Menu / Home	Radio Preset	+ Shift + I<< / Preset-
I<<	I<< / Preset-	Memory	Rec / Rec Mode
Enter	OK	Tuning Down	<< / Tune-
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		

https://mandis.ca/Yamaha/10697-8196-comment-de-substituer-pour-Yamaha-ZF15670-ZF15670.htm