Mandis shop

REMCON2095

Original		Substitut		Original		Substitut	
Guia	Guia	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	video	prime video	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Power		Power	1	1	TV 1	1
	Up		Up	2	2	DVD 2	2
	Left		Left	3	3	CD-STB 3	3
OK	OK	OK	OK	4	4	VIDEO 4	4
	Right		Right	5	5	TAPE 5	5
	Down		Down	6	6	TUNER 6	6
	←	RETURN BACK	Back / Return	7	7	AUX-HDD 7	7
	O	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	8	8	USB 8	8
agiletv	agiletv	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	9	9	BLUETOOTH 9	9
V	V+	+ VOL	Vol +		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Voice	LIST SMART	Smart / List	0	0	HDMI-SAT 0	0
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
V	V-	VOL −	Vol -				
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-				
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
sky	Sky	MEDIA DISPLAY	Display / Media				

https://mandis.tv/a/REMCON2095-mando-de-substitucion-REMCON2095.htm