Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PMODE	PMode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	SMode	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Substitut	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
GOTO AUTO	Auto/Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Substitut	Original	Substitut
CH+	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
Media	Shift + Display / Media	I<<	I<< / Preset-
Vol +	Vol +	>>I	>>I / Preset+
CH-	CH- / Page-		
Text	Text / Goto		
Vol -	Vol -		
Hold	Shift + Stop /		
Reveal	Setup / OPT /		
Size	Zoom / Size		
Index	Smart / List		
S.Title	Subtitle / EQ		
S.Page	Eject / Surround		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
FAV	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		