Original	Substitut	Original	Substitut
POWER Power	Power	Stop CD	HOLD Stop / Hold
RESET Reset	RETURN BACK Back / Return	Play CD	SLOW Play / Slow
REC/ MUTE Rec Mute	REC MODE Rec / Rec Mode	PROGRAM Program	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	CANCEL Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
<< Deck	Down	DIRECT Direct	SIZE ZOOM Zoom / Size
Deck >>	Up	TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
Stop Deck	OK OK	FUNCTION Function	HOME MENU Menu / Home
< Deck	Left	1 1	TV 1 1
Deck >	Right	2 2	DVD 2 2
EDIT Edit	LIST SMART Smart / List	3 3	CD - STB 3 3
RANDOM Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	4 4	VIDEO 4 4
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat	5 5	TAPE 5 5
I<< CD	PRESET- I<< / Preset-	6 6	TUNER 6 6
>>I CD	PRESET+ >>I / Preset+	7 7	AUX - HDD 7 7
TIME SIDE A/B Time Side AB	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	8 8	USB 8 8
<< CD	TUNE- << / Tune-	9 9	BLUETOOTH 9 9
>> CD	TUNE+ >> / Tune+	10 10	HDMI - SAT 0 0

Original	Substitut	Original	Substitut
Preset Down	SHIFT + PRESET- (Shift + I<< / Preset-)		
Preset Up	SHIFT + PRESET+ (Shift + >>I / Preset+)		
Memo	MEDIA DISPLAY (Display / Media)		
+10	PC FAV MARKER (Fav / Marker / PC)		
Tuning Down	SHIFT + TUNE- (Shift + << /)		
Tuning Up	SHIFT + TUNE+ (Shift + >> /)		
Band	NETFLIX SEARCH (Red / Netflix / Search)		
Volume+	VOL + (Vol +)		
RDS	RDS AV INPUT (AV / Input / RDS)		
PTY	EQ SUBTITLE (Subtitle / EQ)		
CT	TOP MENU D.MENU (D. Menu / Top)		
Panel	FORMAT PICTURE (Picture / Format)		
Volume-	VOL − (Vol -)		