Mandis shop

Sony RMT835

Original	Substitut	Original	Substitut
Photo	Smart / List	Display	Display / Media
Data Code	Back / Return	Down	Down
Star/Stop	Power		
<<< / ◁ Scan	<< / Tune-		
Scan Slow	>> / Tune+		
T	CH+ / Page+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
W	CH- / Page-		
Stop	Stop / Hold		
Up	Up		
Visual Index	Info / Angle		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		

https://mandis.tv/sony/10739-807-remote-control-substitution-for-sony-rmt835-149275.htm