Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Enter	OK
Mute	Mute / Dimmer	Right	Right
Play	Play / Slow	Exit	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Down	Down
Stop	Stop / Hold	PRE-CH	Fav / Marker / PC
<</ I <<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
>>/ >>I	>> / Tune+	CH List	Smart / List
CC	Subtitle / EQ	CH+	CH+ / Page+
3D	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	CH-	CH- / Page-
Content	TV/ Radio /	1	1
Tools	Setup / OPT /	2	2
Source	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Info	Info / Angle	6	6
Left	Left	7	7

Original		Substitut		Original	
8	8	8	8		
9	9	9	9		
- -	- -	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
ALARM B	Green/Alarm	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		