Original	Substitut	Original	Substitut
Open/Close	Eject / Surround	Time	Sleep / Timer
Display	Display / Media	Red/Shuffle	Red / Netflix / Search
Power	Power	Green/Program	Green / APP / Repeat
1	1	Repeat	Shift + Green / APP /
2	2	A-B	Shift + Yellow / YouTube /
3	3	Yellow/Audio	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	Blue/Angle	Blue / Prime Video / Random
5	5	[=]/Subtitle	Text / Goto
6	6	Subtitle On/Of	Subtitle / EQ
7	7	AV Center	AV / Input / RDS
8	8	◁I Step	Shift + Left
9	9	Step II>	Shift + Right
Wide Mode	Zoom / Size	◁ Slow	CH- / Page-
Tv/Video	TV/Radio /	Slow I>	CH+ / Page+
-/--/Search Mode	Guide / EPG / -/--	AV Vol +	Vol +
0	0	I<<Prev	I<< / Preset-
Clear	Exit / Cancel / Clear	>>I/Next	>>I / Preset+

Original		Substitut	
SC	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
CAN	>> Scan	TUNE+	>> / Tune+
	AV Vol -	VOL	Vol -
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TV/DVD	Tv/ DVD	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original	Substitut

Original		Substitut	
	Power		Power
	[=]		Text / Goto
ENTER	Enter	OK	OK
VOL	Vol +	VOL	Vol +
PROG	Prog+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	Prog-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SEARCH MODE	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
0	0	HDMI - SAT 0	0
SHUFFLE	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO CHANGE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE CHANGE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /