Mandis shop

CT90177

Original	Substitut
On/Standby	Power
Mute	Mute / Dimmer
Freeze	Pause / Step / Freeze
R-Click/Menu	D.Menu / Top
Auto Keystone	Setup / OPT /
Input	AV / Input / RDS
Auto Set	Menu / Home
Up/Zoom+	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Down/Zoom-	Down
Vol+	Vol+
↑ (PJ Mode)	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
↓ (PJ Mode)	CH- / Page-

Original	Substitut
↑	Shift + Up
↓	Shift + Down
Resize Up	Shift + CH+ /
Resize Down	Shift + CH- /

https://mandis.cat/ca/Toshiba/1067801-81354-comandament-de-substitucio-per-Toshiba-CT90177.html