Mandis shop

# Thomson M C200BT

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Mode | | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| Eject | | SURROUND | Eject / Surround |
| Alarm | | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| Clock | | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| Sleep/Snooze | | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| Stop | | HOLD | Stop / Hold |
| Pause | | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| Play | | SLOW | Play / Slow |
| Vol + | | VOL + | Vol + |
| I<< | | PRESET- | I<< / Preset- |
| >>I | | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| Vol - | | VOL – | Vol - |
| Prog/Preset | | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| EQ | | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| Mute | | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| Random | | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| ST | | TITLE SOUND | Sound / Title |
| +10 | | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

https://mandis.cat/ca/Thomson/1650-979-comment-substituir-per-Thomson-M200BT-M200BT.htm