Mandis shop

[Sony RMT-708]

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	Play / Slow		
Start/Stop	Power		
Start/Stop	Rec / Rec Mode		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
T	CH+ / Page+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I>/Slow	Right		
I>/Slow	Shift + Play /		
W	CH- / Page-		
Display	Display / Media		

[https://mandis.cat/ca/Sony/1068047-6337-comandament-de-substitucio-per-Sony-RMT-708-146757423.html]