| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | Setup | Setup / OPT / |
| Mute | Mute / Dimmer | Resume | Text / Goto |
| Play | Play / Slow | L/R | AV / Input / RDS |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Menu | Menu / Home |
| Stop | Stop / Hold | Up | Up |
| << | << / Tune- | Angle | Info / Angle |
| >> | >> / Tune+ | Left | Left |
| I << | I << / Preset- | Enter | OK |
| >>I | >>I / Preset+ | Right | Right |
| Title | Sound / Title | Down | Down |
| Language | Audio / Lang I/II | Return | Back / Return |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Vol + | Vol + |
| Open/Close | Eject / Surround | N/P | Smart / List |
| Mode | Picture / Format | Vol - | Vol - |
| Zoom | Zoom / Size | Display | Display / Media |
| Time | Sleep / Timer | 1 | 1 |
| Prog | TV/Radio / Program | 2 | 2 |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| A–B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| SLOW | Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / | | |
| STEP | Step | SHIFT + STEP - FREEZE | Shift + Pause / Step / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |