Original	Substitut	Original	Substitut
PWR On/Off	Power	CH/Page-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	1. ?	1
Subt.List	Subtitle / EQ	2abc	2
Text	Text / Goto	3def	3
Menu	Menu / Home	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Info	Info / Angle	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	OK	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
Menu Down	Down	0/10	0
Back	Back / Return	FAV Pref.	Fav / Marker / PC
Volume+	Vol+	Red	Red / Netflix / Search
CH/Page+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat
Volume-	Vol-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Display	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut	Original	Substitut
Epg	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		