Mandis shop

[LG AKB73616006](#)

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Start | Power | | |
| Home | Menu / Home | | |
| Mode | Setup / OPT / | | |
| Turbo | Smart / List | | |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| Stop/OK | OK | | |
| Stop/OK | Stop / Hold | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| Repeat | Green / APP / Repeat | | |
| My Space | Display / Media | | |
| Nothing 1 | 1 | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Nothing 2 | 2 | | |
| Diagnosis | D.Menu / Top | | |
| | | | |

[https://mandis.cat/ca/LG/1068089-77844-comandament-de-substitucio-per-LG-AKB73616006.html](https://mandis.cat/ca/LG/1068089-77844-comandament-de-substitucio-per-LG-AKB73616006.html)