| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | OK Enter | OK |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu Right | Right |
| Freeze | Pause / Step / Freeze | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| East | Rec / Rec Mode | Menu Down | Down |
| Lang./Rewind | Sound / Title | Back | Back / Return |
| Audio | Audio / Lang I/II | Volume+ | Vol+ |
| Subt.List | Subtitle / EQ | TV | Smart / List |
| Zoom | Zoom / Size | CH/Page+ | CH+ / Page+ |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Volume- | Vol- |
| Scan/Setup | D.Menu / Top | Display | Display / Media |
| Opt? | Setup / OPT / | CH/Page- | CH- / Page- |
| Text | Text / Goto | 1. ? | 1 |
| TV/SAT | AV / Input / RDS | 2abc | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3def | 3 |
| Menu Up | Up | 4ghi | 4 |
| Info | Info / Angle | 5jkl | 5 |
| Menu Left | Left | 6mno | 6 |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| 7pqrm | 7 | | |
| 8tuv | 8 | | |
| 9wxyz | 9 | | |
| Guide Pilote | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | 0 | | |
| FAV Pref. | Fav / Marker / PC | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| PWR On/Off | Shift + Power | | |
| Video | Shift + 4 | | |
| Epg | Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| App | Shift + Green / APP / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |