Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Tone-	<< / Tune-	Menu Down	Down
Tone+	>> / Tune+	Back	Back / Return
Menu audio	Audio / Lang I/II	Volume+	Vol +
Subt.List	Subtitle / EQ	Update	Smart / List
Surround	Eject / Surround	Chan. Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio /	Chan. Down	CH- / Page-
Menu video	D.Menu / Top	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Menu Up	Up	4	4
Info	Info / Angle	5	5
Menu Left	Left	6	6
OK Enter	OK	7	7

Original	Substitut	Original	Substitut
8	8		
9	9		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Nicam/Mono	SHIFT + AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II		
Level L	SHIFT + ◀ — Shift + Left		
Level R/Woofer	SHIFT + ▶ — Shift + Right		
Audio+	SHIFT + VOL + — Shift + Vol +		
Audio-	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -		