Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-	- -	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/- -
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE- CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substitut	
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Sour ce	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH LIST	CH. Li st	LIST SMART	Smart / Li st
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HDMI	HDM	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shi f t + 0
TOOLS	Tool s	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back / Ret ur n
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	Ent er	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
	Down		Down
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Net f l i x / Sear ch
	Gr een	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
MEDIA.P	Media. P	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
SRS	SRS	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				