Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	<<	<< / Tune-
ambilight	Smart / List	Play	Play / Slow
prime video	Shift + Blue / Prime	>>	>> / Tune+
Windows	Display / Media	Options	Setup / OPT /
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Pause	Pause / Step / Freeze
Free	Zoom / Size	Stop	Stop / Hold
Sources	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Exit / TV	Exit / Cancel / Clear	Green	Green / APP / Repeat
Menu	Menu / Home	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Vol +	Vol +
OK	OK	Tv Guide/(List	Guide / EPG / -/--
Right	Right	CH+	CH+ / Page+
Down	Down	Vol -	Vol -
←	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer
Home	Shift + Menu /	CH-	CH- / Page-
O	Picture / Format	1	1

Original		Substitut	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
0	0	0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Got o

Original	Substitut