Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	PIP	Picture / Format
Power	Power	Text / Disc-M	Text / Goto
DR+/ Pop-Up-M	Smart / List	Menu	Menu / Home
*/ Zoom	Zoom / Size	Back/ End	Back / Return
Input	AV / Input / RDS	Info	Info / Angle
1	1	V+	Vol +
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	V-	Vol -
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
0	0	Red	Red / Netflix / Search
EPG	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Home	D. Menu / Top Menu	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue/ Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Text / Disc-M	Text / Goto
Power	Power	Menu	Menu / Home
DR+/ Pop-Up-M	Smart / List	Back/ End	Back / Return
*/ Zoom	Zoom / Size	Info	Info / Angle
1	1	V+	Vol +
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	V-	Vol -
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
0	0	Red	Red / Netflix / Search
EPG	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Home	D. Menu / Top	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PIP	Picture / Format	Blue/ Marker	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut	Original	Substitut
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up-M	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
0	0	HDMI - SAT 0	0
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END BACK	Back/ End	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	V+	VOL +	Vol +
	Up		Up
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
-V	V-	VOL -	Vol -
	Down		Down

Original		Substitut	
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	PIP	Picture / Format
Power	Power	Text / Disc-M	Text / Goto
DR+/ Pop-Up-M	Smart / List	Menu	Menu / Home
*/ Zoom	Zoom / Size	Back/ End	Back / Return
Input	AV / Input / RDS	Info	Info / Angle
1	1	V+	Vol +
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	V-	Vol -
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
0	0	Red	Red / Netflix / Search
EPG	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Home	D. Menu / Top Menu	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue/ Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		