Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	TV/ AV	AV / I nput / RDS
1	1	Up / P+	CH+ / Page+
2	2	Up / P+	Up
3	3	Left / Vol -	Left
For mat	Shift + Picture / For mat	Left / Vol -	Vol -
For mat	Zoom / Si ze	Menu	Menu / Home
4	4	Ri ght / Vol +	Vol +
5	5	Ri ght / Vol +	Ri ght
6	6	TXT	Text / Goto
Lock	TV/ Radi o /	Down / P-	Down
7	7	Down / P-	CH- / Page-
8	8	Mute	Mute / Di mmer
9	9	M x	Shi ft + Text /
?	I nfo / Angl e	Text Cancel	Exi t / Cancel / Cl ear
0	0	Text Reveal	Smart / Li st
Z	Back / Retur n	Stop	St op / Hol d
-/--	Gui de / EPG / -/--	Red / Pi cture	Setup / OPT / Tool s

Original	Substitut	Original	Substitut
Red / Picture	Red / Netflix / Search		
Green / Sleep	Sleep / Timer		
Green / Sleep	Green / APP / Repeat		
Yellow / Timer	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Timer	Shift + Sleep / Timer		
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random		
Blue / Audio	Audio / Lang I/II		
P Mode	Picture / Format		
Docs	Display / Media		
S Mode	Sound / Title		