Mandis shop

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
I<<	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
D—►	Play	SLOW ▶	Play / Slow
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original		Substitut	
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DAT	DAT	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
EX-D	EXD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TAPE	TAPE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
LD/CDV	LD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO	VIDEO	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://mandis.ch/a/LUXMAN/RA-007/remote-control-substitution-for-LUXMAN-RA-007.htm