Original		Substitut	
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
ON / SOURCE	On/ Source		Power
SHIFT	Shift	LIST SMART	Smart / List
CHANN −	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
CHANNEL +	Channel +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
DVD/ VDP	DVD/ VDP	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
VCR	VCR Red	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SAT / CBL	SAT/ CBL	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TV	TV	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
1	Quick Select 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Quick Select 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Quick Select 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
DVD / HDP	DVD/ HDP	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV / CBL	TV/ CBL	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1	TV 1	1
CD 2	2/ CD	DVD 2	2

Original		Substitut	
TUNER 3	3/ Tuner	CD - STB 3	3
DVD / HDP 4	4/ DVD/ HDP	VIDEO 4	4
TV / CBL 5	5/ TV/ CBL	TAPE 5	5
VCR 6	6/ VCR	TUNER 6	6
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
7	7	AUX - HDD 7	7
V. AUX 8	8/ V. AUX	USB 8	8
CD-R / TAPE 9	9/ CD- R/ Tape	BLUETOOTH 9	9
SKIP+ / FAVORITE	Skip+/ Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
iPod 0	0/ iPod	HDMI - SAT 0	0
DTU +10	+10/ DTU	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
A/B	Pause/ A/B	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
TUNING/ TV VOL +	Tuning+/ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
CINEMA	Cinema	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Substitut
STD	Text / Goto
>>	>> / Tune+
Vol +	Vol +
Tuning-/Tv Vol	Shift + Vol -
D/ST	Picture / Format
Pure	Zoom / Size
SIMU	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-
I<<<CH-	I<< / Preset-
>>I/CH+	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
Mode/DVD	Shift + D.Menu / Top Menu
A.Menu/Setup	D.Menu / Top
Input/Audio	AV / Input / RDS
Band/Pic.Adj	Green / APP / Repeat
Muting	Mute / Dimmer
Memory/Subtitle	Subtitle / EQ

Original	Substitut
Test/Display	Shift + Display / Media
Return	Shift + Back / Return
V.Select/Setup	Shift + Menu /
Night/Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up
Left	Left
CH Sel/Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Status/Return	Back / Return
Dimmer/Menu/Gui	Menu / Home

Original	Substitut	Original	Substitut
Off	Shift + Power	+10	Guide / EPG / -/--
On/Source	Power	Pause/A/B	Pause / Step / Freeze
Channel -	CH- / Page-	Tuning/Tv Vol +	Shift + Vol +
Channel +	CH+ / Page+	>>	>> / Tune+
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Tuning/Tv Vol -	Shift + Vol -
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	I <<	I << / Preset-
5	5	>>I	>>I / Preset+
6	6	Vol -	Vol -
Play	Play / Slow	Band/Pic. Adj	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Muting	Mute / Dimmer
7	7	Memory/Subtitl	Subtitle / EQ
8	8	V. Select/Setup	Shift + Display / Media
9	9	Night/Audio	Audio / Lang I/II
Skip+/Favorite	Fav / Marker / PC	Up	Up
0	0	Left	Left

Original		Substitut	
CH SEL ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
STATUS RETURN	Status/Return	RETURN BACK	Back / Return
DIMMER MENU/GUIDE	Dimmer/Menu/Gui	HOME MENU	Menu / Home

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
On/Source	Power	Pause/A/B	Pause / Step / Freeze
Off	Shift + Power		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
>>I	>>I / Preset+		
I <<	I << / Preset-		
Skip+/Favorite	Fav / Marker / PC		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Muting	Mute / Dimmer		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	OK		