Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Progr/C/CH	TV/Radio /
Audio Out	Mute / Dimmer	Ch.Memo	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	T.Set/Clock	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Video/Go-To	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input Source	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Vps/Pdc	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Rec/Mode	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mon/TV	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Eject/Reverse	Eject / Surround	F.Adv	Back / Return
Otr/A.Otr	Picture / Format	Set+	Vol+
Sp/Lp/Speed	Zoom / Size	VCR/TV	Smart / List
Timer/Record	Sleep / Timer	Chan+	CH+ / Page+



Original	Substitut
Set-	Vol-
Display	Display / Media
Chan-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Audio Dub	Fav / Marker / PC
Search Index	Red / Netflix / Search
Counter Reset	Green / APP / Repeat

Original	Substitut
Counter Clock	Yellow / YouTube / Repeat
Counter Stop	Blue / Prime Video / Random
X2 Rew/Play	Shift + Play /
Index Pict+	Shift + Up
Tracking-	Shift + Left
Tracking+	Shift + Right
Index Pict-	Shift + Down
Slow Down	Shift + Display / Media

