Mandis shop

AKB35168101



Original		Substitut	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MP3 Info	MP3 Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PRESET/FOLDER	Preset/Folder+	CH PAGE +	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
	Preset/Folder-	CH PAGE –	CH- / Page-
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
	Volume-	VOL –	Vol-
XDSS plus	XDSS plus	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▶/II	Play/Pause		Up
▶/II	Play/Pause	STEP · FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶/II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
PROGRAM/MEMO	Program /	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TUN.–	<< / I<< / Tun-	TUNE-	<< / Tune-
TUN.–	<< / I<< / Tun-		Left

Original		Substitut	
TUN.–	<< / I<< / Tun-	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Stop	OK	OK
TUN.+	>> / >>I /	TUNE+	>> / Tune+
TUN.+	>> / >>I /		Right
TUN.+	>> / >>I /	PRESET+	>>I / Preset+
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REPEAT	Repeat		Down
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PTY	PTY	LIST SMART	Smart / List
PTY SEARCH	PTY Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	*	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat



https://mandos-a-distancia.es/ca/LG/1068980-94026-comandament-de-substitucio-per-LG-AKB35168101.html