Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	>>	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Up	Up
Green	Green / APP / Repeat	Back	Back / Return
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Left	Left
Blue	Blue / Prime Video / Random	OK	OK
Internet	Smart / List	Right	Right
Source	AV / Input / RDS	i	Info / Angle
LANG	Audio / Lang I/II	Down	Down
Tv/Radio	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subtitle	Subtitle / EQ	V+	Vol +
LIB	Picture / Format	P:::P	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode	P+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold	V–	Vol -
<<	<< / Tune-	FAV	Fav / Marker / PC
Play	Play / Slow	P–	CH- / Page-
Pause	Pause / Step / Freeze	1	1

Original		Substitut		Original	Substitut
2 abc	2	DVD 2	2		
3 def	3	CD - STB 3	3		
4 ghi	4	VIDEO 4	4		
5 jkl	5	TAPE 5	5		
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		