Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	>>I / Cancel	>>I / Preset+
Source	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Exit	Exit / Cancel / Clear
Green	Green / APP / Repeat	Up	Up
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Left	Left
Blue	Blue / Prime Video / Random	Enter	OK
WWW / Browser	Smart / List	Right	Right
Refresh	Back / Return	Play	Play / Slow
Home	Shift + Menu /	Pause	Pause / Step / Freeze
TXT/ Mix	Text / Goto	Size	Zoom / Size
Stop	Stop / Hold	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	☼/ Set	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
Screenshot	Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
<</ Index	<< / Tune-	CH+	CH+ / Page+
>>/ Hold	>> / Tune+	Vol -	Vol -
I <</ Reveal	I << / Preset-	Tv/ Radio	TV/ Radio / Program

Original		Substitut		Original	Substitut
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
MOUSE	↔/ Mouse	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		