| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Sleep | Sleep |
| Mute | Mute | Source | AV |
| 1 | 1 | CH + | Ch + |
| 2 | 2 | CH - | Ch - |
| 3 | 3 | Vol + | Vol + |
| 4 | 4 | Vol - | Vol - |
| 5 | 5 | Info | Info |
| 6 | 6 | Home | Smart |
| 7 | 7 | FAV | Pre Ch |
| 8 | 8 | Settings | Options |
| 9 | 9 | ASP | List |
| 0 | 0 | Up | Up |
| TV / Radio | TV/R | Right | Right |
| Recall / Mouse | Back | Down | Down |
| P. Mode | Format | Left | Left |
| S. Mode | Dual | OK | Ok |
| Nicam / A2 | SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual | Menu | Menu |

Mandis shop

AKA006

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TEXT | I<< / Text | | I<< |
| TEXT | I<< / Text | REPEAT TEXT | Text |
| SUBPAGE | >>I / Subpage | | >>I |
| SIZE | << / Size | | << |
| REVEAL | >> / Reveal | | >> |
| INDEX | Play/Pause / Ind | PLAY MODE | Play |
| INDEX | Play/Pause / Ind | | Pause |
| HOLD | Stop / Hold | | Stop |
| CANCEL | Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| AUTO | Auto | ECO 3D | 3D |
| A-B | A - B | ZOOM | Eject |
| MEDIA | Media | APP MEDIA | Media |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |