Mandis shop

REMCON441

Original	Substitut
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / AV	0
0 / AV	AV
Mute	Mute
PIP	Smart
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow

Original	Substitut
Blue / Freeze	Blue
Mosaic	Media
Recall	Back
Up / P+	Up
Up / P+	Ch +
Down / P-	Down
Down / P-	Ch -
Right / V+	Right
Right / V+	Vol +
Left / V-	Left
Left / V-	Vol -
Menu	Menu
OK	Ok
16:9	Format
Text	Text
Text Mix	Shift + Text
Text Subpage	Subt

Original		Substitut		Original	Substitut
	Text Index	DISPLAY INFO	Info		
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Text Hold		Stop		
ZOOM	Text Size / Zoom	ZOOM	Eject		
	Text Cancel	CLEAR EXIT	Exit		
	Text Reveal	SETTINGS OPT	Options		
S/M/D	S/M/D	SOUND DUAL	Dual		