Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu
[i] / I nf o	I nf o	Red/ ↑/ Ret ur n	Red
Mut e	Mut e	Gr een/ ↓/ Subt i t l e	Gr een
I - I I	Dual	Yel l ow/ Audi o	Yel l ow
OK/ Sel ect	Ok	Bl ue/ Angl e	Bl ue
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Ri ght	Ri ght
4	4	Lef t	Lef t
5	5	P+	Ch +
6	6	P-	Ch -
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Pl ay	Pl ay
0	0	Pause	Pause
- / - - / +10	SHIFT + GUIDE Shi f t + Gui de	St op	St op
Exi t	Exi t	<<	<<

Original		Substitut		Original		Substitut	
	>>		>>				
	[TV]	SEARCH TV/R	TV/ R				
D-MENU	D- Menu	HOME SMART	Smart				
TV	TV	APP MEDIA	Medi a				
AV	AV	TIMER AV	AV				
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch				
PP	PP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
	[≡]	REPEAT TEXT	Text				
	[≡o]	AD SUBT	Subt				
	[≡+]	PICTURE FORMAT	For mat				
	[≡x]	ECO 3D	3D				
	[≡♦] / Wi de	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi ft + For mat				
	[≡?]	SETTINGS OPT	Opti ons				
	[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de				
	[. : :] / Subti t l	RETURN BACK	Back				

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Stop	Stop
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	D-Menu	Smart
4	4	<<	<<
5	5	>>	>>
6	6	I <<	I <<
7	7	>>I	>>I
8	8	Time	Shift + AV
9	9	Zoom	Shift + Eject
0	0	Program	Sleep
-/--/+10	Guide	Search Mode	AV
Exit	Exit	Repeat	Text
Red/ ↑/ Return	Red	A-B	Shift + Play
Green/ ↓/ Subtitle	Green	C	Yellow
Yellow/ Audio	Shift + Yellow	Title	Info
Blue/ Angle	Blue	Display	Shift + Info

Original		Substitut		Original	Substitut
	Open/ Close		Eject		
	Menu		Menu		
	Select		Ok		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Left		Left		
	Right		Right		
	Vol +		Vol +		
	Vol -		Vol -		
	Mute		Mute		