Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	P+	CH+ / Page+
Internet	Smart / List	Vol -	Vol -
Tv/ Radio	TV/ Radio /	Recall	I << / Preset-
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Music/ Video/ Photo	Display / Media
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
i	Info / Angle	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	FAV	Fav / Marker / PC
EPG	Guide / EPG / -/--	LIB	D. Menu / Top
Vol +	Vol +	OPT	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto

Original		Substitut		Original	Substitut
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		